

MANUAL DE MONTAGEM





littletikes.com

- Peças de reposição
- Catálogo de Produtos
- Sorteios
- Novos jogos
- Junta-se ao nosso clube
- Atendimento ao consumidor



A montagem deve ser feita por um adulto.



PORTUGUÊS

COZINHA CONFEITARIA

Idade aconselhável: acima de 2 anos

A montagem deve ser feita por um adulto.

I - Antes de iniciar a montagem, verifique se o pacote contém pequenas peças e materiais com bordas e pontas afiadas que podem apresentar riscos. Mantenha estas peças fora do alcance de crianças até que a montagem esteja concluída.

- O brinquedo deve ser usado em ambiente familiar interno ou externo.
- Este brinquedo é indicado para crianças com idade acima de 2 anos.
- Não permita que as crianças sentem, brinquem ou subam no topo. Fazer isso pode causar instabilidade no brinquedo.
- Proteja seus olhos. Sempre use óculos de segurança quando usar ferramentas elétricas.
- Lave completamente os acessórios antes de ter contato com comida ou bebida.

DESCARTE

Desmontagem e descarte do brinquedo deve ser feito de maneira que não haja condições perigosas, com peças pequenas ou afiadas.

FERRAMENTAS (não incluídas)

Chave de fenda Phillips;
Óculos de segurança;
Parafusadeira elétrica.

PEÇAS

A - Base da cozinha;
B - Porta;
C - Balcão com esfregador;
D - Balcão com grelha;
E - Lado de trás da cozinha;
F - Balcão de trabalho principal;
G - Gaveta;

H - Torneira;
I - Puxador;
J - Grelha;
K - Panela;
L - Tampa;
M - Pratos (2);
N - Facas (2);
O - Garfos (2);
P - Colheres (2);
Q - Espátula para pasteis;
R - Forma para bolo;
S - Saleiro e pimenteira;
T - Formas (4) para bolos.

MONTAGEM






- 1 - Coloque o entalhe da porta (B) na abertura da base da cozinha (A).
- 2 - Deslize o entalhe no lado de baixo e na abertura oposta da base da cozinha (A).
- 3 - Deslize o balcão com grelha (D) no lado esquerdo da base da cozinha (A).
- 4 - Deslize o balcão com esfregador (C) no lado direito da base da cozinha (A).
- 5 - Coloque o balcão principal (F) na base da cozinha (A) montada.
- 6 - Coloque o lado de trás da cozinha (E) no balcão (F).
- 7 - Faça a fixação usando 2 parafusos V nos dois lugares mostrados. É possível que não haja furos pré-feitos no caso de usar parafusos auto-rosqueados.
- 8 - Faça a fixação usando 2 parafusos V nos locais mostrados.
- 9 - Coloque a torneira (H) no balcão de trabalho (F) como mostrado.
- 10 - Coloque o puxador (I) no balcão de trabalho com grelha (D) como mostrado.
- 11 - Alinhe a grelha (J) no balcão de trabalho (D). Certifique-se de alinhar o puxador com a abertura do balcão de trabalho como mostrado.
- 12 - Faça a fixação da grelha usando 1 parafuso U.
- 13 - Coloque a gaveta na base da cozinha como mostrado.
- 14 - Os decalques devem ser colados em superfície limpa e seca. Esfregue e limpe com um pano seco. Tire o ar do decalque apertando-o, partindo do centro para as bordas. Para decalques grandes, umedeça o decalque com água antes de sua aplicação.

INFORMAÇÕES SOBRE USO E RESPONSABILIDADE


Os produtos da Little Tikes são comercializados com dois manuais de instruções inclusos: um original em inglês e outro em português. O manual em inglês contém informações destinadas apenas para os Estados Unidos e Canadá, conforme especificação do próprio manual. Todas as informações do manual em português devem ser estritamente observadas para a montagem e/ou uso dos produtos. As condições de segurança da utilização do produto serão asseguradas apenas quando todas as orientações contidas no manual de instruções em português forem respeitadas. A garantia dos produtos da Little Tikes é de 6 (seis) meses, a contar da data de aquisição do produto. A garantia de seis meses só é válida se o produto tiver sido instalado e mantido de acordo com as instruções contidas no manual em português que acompanha o produto. A garantia de seis meses não cobre as consequências de abusos ou mau uso, de acidentes causados por mau uso e/ou alterações decorrentes ao uso normal e contínuo, tais como a possível descoloração de peças ou arranhões, ou quaisquer outros problemas que não sejam decorrentes de defeitos de fabricação. A Girotondo não se responsabilizará pelo uso inadequado do produto, que vai contra o propósito do mesmo. O manual de instruções contém informações importantes e deve ser guardado para futuras consultas.

Impresso nos U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company, © The Little Tikes Company, MGA Entertainment Company. LITTLE TIKES® é uma marca registrada de Little Tikes nos Estados Unidos e em outros países. Todos os logos, nomes, personagens, semelhanças, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Por favor, guarde o endereço e a embalagem para futuras referências. Conteúdos, incluindo especificações e cores, podem variar de acordo com a representação das imagens na embalagem. Instruções inclusas. Remova tudo do pacote, inclusive rótulos e etiquetas



MANUAL DE MONTAGEM



5 - Coloque o balcão principal (F) na base da cozinha (A) montada.





6 - Coloque o lado de trás da cozinha (E) no balcão (F).




7 - Faça a fixação usando 2 parafusos V nos dois lugares mostrados. É possível que não haja furos pré-feitos no caso de usar parafusos auto-rosqueados.


MANUAL DE MONTAGEM



8 – Faça a fixação usando 2 parafusos V nos locais mostrados.




9 – Coloque a torneira (H) no balcão de trabalho (F) como mostrado.




10 – Coloque o puxador (H) no balcão de trabalho com grelha (D) como mostrado.



11 – Alinhe a grelha (J) no balcão de trabalho (D). Certifique-se de alinhar o puxador com a abertura do balcão de trabalho como mostrado.




12 – Faça a fixação da grelha usando 1 parafuso U.



MANUAL DE MONTAGEM





13 – Coloque a gaveta na base da cozinha como mostrado.





14 – Os decalques devem ser colados em superfície limpa e seca. Esfregue e limpe com um pano seco. Tire o ar do decalque apertando-o, partindo do centro para as bordas. Para decalques grandes, umedeça o decalque com água antes de sua aplicação.

MANUAL DE MONTAGEM



Use Zone for Single-Axis Swings
■ Use Zone with Protective Surfacing



Use Zone for Multi-Axis Swings
■ Use Zone with Protective Surfacing